

3 市民の皆様への自主減圧のお願い ① 節水と水の有効利用にご協力ください！

< 自主減圧の手順 >

自主減圧の
手順 **1**



メーターボックスを開けて、
水道の**止水栓の位置を確認**
してください。
※ 写真を攝れば戻すときに安心です。

※ 止水栓はハンドル式とレバー式
があります。

自主減圧の
手順 **2**



蛇口を全開にして、**水の勢い
と水量を確認**してください。
確認後、いったん蛇口は**閉
めます**。

自主減圧の
手順 **3**



水道の止水栓を右に回して
完全に閉め、蛇口を開けて
水が出ないことを確認して
ください。

※ レバー式は反対側に倒して
ください。

自主減圧の
手順 **4**



水道の止水栓を、左に一回
して開け、**水の勢いと水量
を確認**します。
最初の水量と比較して**半分
程度**になっていれば、作業
完了です。

< 自主減圧を行う際の注意事項 >

メーターボックスの場所がわからない場合は、お問い合わせ先にご連絡ください。 料金センター(53-1111) 上下水道局水道工務課(53-1114)
水道の止水栓ハンドル(レバー)が効かない(閉めても水が止まらない)場合や、動かない、破損している場合は、管工事組合(54-3169)へご連絡ください。
(使用者負担での取替になります)

給湯機器等を使用しているご家庭は、手順4を行った後に、正常に作動するか確認し、正常に作動しない場合は止水栓ハンドル(レバー)を少し開けてください。